

RTS26 Fenstergriffkontakt

Der RTS26 ist ein magnetischer Kontakt, der den Öffnungszustand eines Fensters signalisiert und ein Statustelegamm per Funk an einen Easywave-Empfänger sendet.

Wird bei der Variante **EIN/AUS** das Fenster geöffnet, leuchtet die LED kurz rot und der Easywave-Code A (AUF/EIN) wird gesendet. Wird das Fenster geschlossen, leuchtet die LED kurz grün und der Easywave-Code B (ZU/AUS) wird gesendet. Bei der Gerätevariante **AUS/EIN** ist es genau andersrum.

Die Batteriekapazität wird mindestens einmal innerhalb von 24 Stunden und je Schaltvorgang überwacht. Ist die Kapazität niedrig, wird ein Unterspannungs-Telegramm gesendet und mindestens einmal alle 4 Stunden wiederholt.



Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	LED (grün/rot)
Funktion	EIN/AUS AUS/EIN
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	ca. 33 x 166 x 8 mm
Gewicht	34 g (inkl. Batterie)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9016 braun ähnlich RAL 8015

Lieferumfang

- Fenstergriffkontakt
- Batterie
- Magnetscheibe
- Batteriehalter
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RTS26-ACC-01-01P	Magnetscheibe
RTS26-ACC-02-06P	Batteriehalter, weiß
RTS26-ACC-02-41P	Batteriehalter, braun



RTS26-ACC-01-01P



RTS26-ACC-02-06P



RTS26-ACC-02-41P

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS26E5001B02-06K	Fenstergriffkontakt 1 Kanal, weiß	EIN/AUS
RTS26E5001B02-41K	Fenstergriffkontakt 1 Kanal, braun	EIN/AUS
RTS26E5001B03-06K	Fenstergriffkontakt 1 Kanal, weiß	AUS/EIN
RTS26E5001B03-41K	Fenstergriffkontakt 1 Kanal, braun	AUS/EIN