




Montageanleitung / Assembly instructions / Instructions de montage Basiswagen / basic cart / modèle de base






Alle Belastungsangaben sind Maximalwerte unter Berücksichtigung der Kippsicherheit EN 60601/1.

All load figures are maximum values taking into account stability as per EN 60601/1.


Les indications relatives aux charges sont des Valeurs maximales, compte tenu de la stabilité Au renversement, conformément à EN 60601/1.





Abschließend alle Schrauben noch mal festziehen.
Finally retighten all screws.
Reserer ensuite toutes les vis.



Montageanleitung / Assembly instructions / Instructions de montage Schublade / drawer / tiroir



Alle Belastungsangaben sind Maximalwerte unter Berücksichtigung der Kippsicherheit EN 60601/1.

All load figures are maximum values taking into account stability as per EN 60601/1.








Les indications relatives aux charges sont des Valeurs maximales, compte tenu de la stabilité Au renversement, conformément à EN 60601/1.



Vielzweckwagen 08/16[®]

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

A	4x	B	8x	C	4x	D	10x	E	4x	F	1x	G	2x
													
M4x6		6,3x50 SW4		DIN7984 M6x20		Art.-Nr. 12140				SW4		M4x30	

